



FICHA TÉCNICA DE REPUESTOS - PLANTAS DOSIFICADORAS

BALANZA DE CEMENTO



INDUMIX

INDUSTRIA ARGENTINA



BALANZA DE CEMENTO

Para Planta Dosificadora



1. ALCANCE DEL REPUESTO

Balanza de cemento sin motoreductor ni celdas de carga.

2.DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO



APLICACIÓN		PD40/60 CP	PD80 CP	PD60 AP	PD80AP	PD100 AP	PD120 AP
ESPESOR DE TOLVA		1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8
DIÁMETRO DE CAÑO		220	274	220	274	274	323
ESPESOR DE CAÑO		4	4	4	4	4	4.8
REDUCTOR		IR 5 HIB	IR 7 II	IR 5 HIB	IR 7 II	IR 5 II	IR 7 III
CELDA DE CARGA (LBS)		2500	2500	2500	2500	2500	4000
POTENCIA MENOR (HP)		7.5	10	10	10	10	12.5
VIBRADOR		NO	NO	NO	NO	NO	1
DIMENSIÓN	ALTO (mm)	2165	2200	2165	2200	2200	2230
	BULTO	LARGO (mm)	5125	5100	5125	5100	5100
DESPACHO	PROFUNDIDAD (mm)	1006	1256	1006	1256	1256	1456
PESO (KG)		427	604	427	604	768	1000

ANTES DE REEMPLAZAR EL REPUESTO

1. Desconectar la energía de la planta.

2. Liberar cinta de transporte de cualquier árido.



INDUMIX

INDUSTRIA ARGENTINA